

Merk: **Le Creuset**

Model: 93007603642102



Omschrijving

Sterke, holle kop om te schrapen, te mengen, uit te lepelen en op te dienen.

- Recht, soepel uiteinde om de bodem van kookgerei af te schrapen.
- Holle lepel om de voedingswaren te mengen, uit te scheppen en op te dienen.
- Contactzone in silicone om de randen van het kookgerei te beschermen.
- Ligt heel goed in de hand dankzij een elliptische steel
- Afneembare kop die in de vaatwasser kan.

Specificaties