



 Merk: **Philips**

Model: S1333/41



Omschrijving

De Philips Shaver Series 1000 heeft een toegankelijke prijs en is gemakkelijk in gebruik. Het apparaat heeft zelfslijpende PowerCut-messen en is volledig afwasbaar.

PowerCut-mesjes zijn ontworpen voor een consistente, gladde scheerbeurt

Ervaar consistente scheerresultaten met zelfslijpende mesjes die nauwkeurig zijn ontworpen voor een prettig, glad scheerresultaat.

4D Flexibele scheerhoofden volgen de contouren van uw gezicht voor een glad scheerresultaat

Ervaar een prettig, glad scheerresultaat met scheerhoofden die in 4 richtingen meebuigen en zweven. Het scheerhoofd past zich aan de contouren van uw gezicht aan, voor een zacht contact met uw huid zonder veel druk.

Open met één druk op de knop en daardoor eenvoudig te reinigen

Het scheerapparaat kan gemakkelijk worden gereinigd. Met één druk op de knop opent u het scheerhoofd en spoelt u dit met water af.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Scheer precies wanneer u wilt met het scheerapparaat dat altijd klaar is voor gebruik. Gebruik het scheerapparaat snoerloos of steek de stekker in het stopcontact wanneer de batterij leeg is.

Batterij-indicator met 1 niveau om het beste uit het scheerapparaat te halen

Gebruik de intuïtieve indicator om te zien wanneer de batterij van het scheerapparaat bijna leeg is, leeg is of volledig is opgeladen.

45 minuten snoerloos scheren na 1 uur opladen

Tot 45 minuten snoerloos scheren na 1 uur opladen. Of scheer met het netsnoer in het stopcontact wanneer de batterij leeg is.

Snel opladen in 5 minuten biedt voldoende vermogen voor 1 volledige scheerbeurt

Hebt u haast? Sluit uw scheerapparaat 5 minuten aan op netstroom en u hebt genoeg vermogen voor 1 volledige scheerbeurt.

27 zelfslijpende mesjes zorgen voor een consistent, glad scheerresultaat

Altijd een glad scheerresultaat, elke keer opnieuw met de 27 zelfslijpende, nauwkeurig ontworpen mesjes.

Uitklapbare trimmer voor snor en bakkebaarden

Maak uw look compleet met de ingebouwde trimmer. Deze is ideaal voor het onderhouden van uw snor en het trimmen van uw bakkebaarden.

IPX7-waterbestendig en daardoor eenvoudig te reinigen

Het IPX7-waterbestendige scheerapparaat is eenvoudig te reinigen onder de kraan. De IPX7-classificatie betekent dat het scheerapparaat gedurende maximaal 30 minuten 1 meter diep in water kan worden ondergedompeld.

Ergonomische handgreep voor eenvoudig gebruik

Dankzij het ergonomische ontwerp ligt uw scheerapparaat prettig in de hand en hebt u een optimale grip tijdens het scheren.

Beschermkap houdt het scheerhoofd schoon tussen scheerbeurten in

Houd het scheerhoofd schoon en beschermd tussen scheerbeurten in of als u op reis bent.

Specificaties

ACCESSOIRES

3 dagen baard kam	Nee	Opbergetui	Nee
Reinigingsborstel meegeleverd	Nee		

ALGEMEEN

Scheersysteem	Scheerkoppen
---------------	--------------

FYSIEKE KENMERKEN

Beschermingsklasse (IP)	X7	Kleur	Zwart, Rood
-------------------------	----	-------	-------------

GEBRUIKSGEMAK

Nat en droog gebruik	Nee	Waterbestendig	Ja
----------------------	-----	----------------	----

ONDERHOUD & REINIGING

Afspoelbare kop	Ja	Indicatie voor scheerkoppen vervangen	Nee
Zelfreinigingssysteem	Nee		

STROOM

Aantal batterijen meegeleverd	1	Autonomie batterij (in minuten)	45 min
Batterij meegeleverd	Ja	Batterijtechnologie	NiMH
Batterijtype	Pack	Laadstation	Nee
Oplaadindicatie	Nee	Oplaadtijd	60 min
Snel opladen	Ja	Snoerloos	Ja
Universeel voltage	Ja		

TRIMMEN

Precisietrimmer	Ja
-----------------	----