



 Merk: **Philips**

Model: S3333/54



Omschrijving

Met de Philips Shaver Series 3000 kunt u zich gemakkelijk scheren. De 5D Pivot & Flex-scheerhoofden, het PowerCut-messysteem en de natte en droge functie zorgen voor een glad, prettig aanvoelend resultaat.

5D Pivot & Flex-scheerhoofden volgen uw contouren voor een comfortabele scheerbeurt

Geniet van een gladde scheerbeurt waarbij de contouren van uw gezicht worden gevolgd met draaiende, meebuigende en zwevende bewegingen in 5 richtingen. Het scheerhoofd glijdt onder de juiste hoek over uw gezicht en past zich aan de contouren van uw gezicht en hals aan, waarbij zacht contact met uw huid wordt gemaakt.

PowerCut-mesjes zijn ontworpen voor een consistente, gladde scheerbeurt

Ervaar consistente scheerresultaten met zelfslijpende mesjes die nauwkeurig zijn ontworpen voor een prettig, glad scheerresultaat.

Nat of droog te gebruiken voor een prettig droog of verfrissend nat scheerresultaat

Een prettig droog of en verfrissend nat scheerresultaat met gel of scheerschuim, zelfs onder de douche.

60 minuten draadloos scheren na 1 uur opladen

Scheer tot wel 60 minuten na 1 uur opladen. Het scheerapparaat werkt alleen wanneer het niet aan de lader zit.

Open met één druk op de knop en daardoor eenvoudig te reinigen

Het scheerapparaat kan gemakkelijk worden gereinigd. Met één druk op de knop opent u het scheerhoofd en spoelt u dit met water af.

Batterij-indicator met 3 niveaus om het beste uit het scheerapparaat te halen

Gebruik de intuïtieve indicator om het resterende batterijvermogen in 3 fasen te zien. Ook kunt u gemakkelijk zien of de batterij bijna leeg is, wordt opgeladen of snel wordt opgeladen.

Snel opladen in 5 minuten biedt voldoende vermogen voor 1 volledige scheerbeurt

Hebt u haast? Sluit uw scheerapparaat 5 minuten aan op netstroom en u hebt genoeg vermogen voor 1 volledige scheerbeurt.

27 zelfslijpende mesjes zorgen voor een consistent, glad scheerresultaat

Altijd een glad scheerresultaat, elke keer opnieuw met de 27 zelfslijpende, nauwkeurig ontworpen mesjes.

Uitklapbare trimmer voor snor en bakkebaarden

Maak uw look compleet met de ingebouwde trimmer. Deze is ideaal voor het onderhouden van uw snor en het trimmen van uw bakkebaarden.

Rubberen greep voor comfortabel antislipgebruik

Uw scheerapparaat ligt prettig in de hand en is uiterst precies dankzij ergonomisch antisliprubber, waardoor u het scheerapparaat gemakkelijk stevig vasthoudt, zelfs wanneer het nat is.

Reisetui om het scheerapparaat eenvoudig thuis of onderweg op te bergen

Bewaar het scheerapparaat thuis of onderweg in het handige opbergetui.

De oplader is waar uw scheerapparaat wordt bewaard, opgeladen en klaarstaat voor gebruik

Bewaar uw scheerapparaat in de meegeleverde oplader. Hier wordt uw apparaat opgeladen en staat het klaar voor gebruik.

Specificaties

ACCESSOIRES

Opbergetui	Ja
------------	----

ALGEMEEN

Scheersysteem	Scheerkoppen
---------------	--------------

FYSIEKE KENMERKEN

Kleur	Zwart
-------	-------

GEBRUIKSGEMAK

Nat en droog gebruik	Ja	Waterbestendig	Ja
----------------------	----	----------------	----

ONDERHOUD & REINIGING

Afspoelbare kop	Ja	Zelfreinigingssysteem	Nee
-----------------	----	-----------------------	-----

STROOM

Autonomie batterij (in minuten)	60 min	Batterijtechnologie	Lithium-ion
Batterijtype	Pack	Oplaadindicatie	Ja
Oplaadtijd	60 min	Snel opladen	Ja
Snoerloos	Ja	Universeel voltage	Ja

TRIMMEN

Precisietrimmer	Ja
-----------------	----