

Merk: **Garmin**

Model: 010-12168-28



Omschrijving

Bevestig uw compatibele Garmin horloge op de laadclip en sluit deze met de USB-kabel aan op uw computer of voedingsadapter om de batterij op te laden. De USB-kabel kan ook worden gebruikt om gegevens te verzenden tussen uw horloge en computer.

Specificaties

FYSIEKE KENMERKEN

Kleur

Zwart

Materiaal

KUNSTSTOF /
ROESTVRIJ
STAAL