


Merk: **KitchenAid**

Model: 5KSMVSA



Omschrijving

Optioneel accessoire

Geschikt voor het schaven en raspn van rauwe wortel - en bladgroenten, aardappelen, uien, allerlei soorten fruit, noten chocoladerepen en kaas. Bestaat uit een schaaftrommel, een middelgrove rasptrommel en een grove rasptrommel. De trommels zijn gemaakt van roestvrij staal.

Je groenten zagen er nooit zo cool uit! Experimenteer met ontelbare snijtechnieken en maak je veggie origineel. Schaaf, snijd in blokjes, rasp en snijd flinterdunne reepjes: laat je inspireren en bereid je gerechten thuis zoals een echte chef. Ontdek de accessoires die je helpen met al je bereidingen voor creaties die nooit saai zijn.

Bereid groenten voor gerechten die nooit meer veel tijd vergen of saai zijn! De roterende groenteschaaf en -rasp biedt altijd snelle en onberispelijke resultaten.

Specificaties