


Merk: **Philips**

Model: BRL146/00



Omschrijving

- Zwevend enkel scheerblad
- 10 uur opladen
- +7 accessoires

Een glad en zacht scheerresultaat

De Philips Lady Shaver uit de 6000-serie is ontworpen om zacht en comfortabel aan te voelen op de huid van verschillende lichaamsdelen*. 80% van onze consumenten bevestigt de afwezigheid van een branderig gevoel en roodheid**. Een gladde huid zonder dat dit ten koste gaat van het huidcomfort

Afgeronde trimmeruiteinden voor een huidvriendelijk scheerresultaat

Afgeronde trimmeruiteinden voor en achter het scheerblad zorgen ervoor dat het scheerapparaat soepel over uw huid glijdt. 78% van de vrouwen is het ermee eens dat afgeronde trimmeruiteinden kassen voorkomen***

Bewegend enkel scheerhoofd voor een gelijkmatig scheerresultaat

Het bewegende scheerhoofd glijdt op natuurlijke wijze over de contouren en natuurlijke rondingen van uw lichaam en houdt zo nauw en continu contact met de huid voor een gelijkmatig resultaat

Voor nat en droog gebruik in bad of onder de douche

Voor zacht en comfortabel gebruik onder de douche of in bad. Met antisliphandvat voor optimaal nat en droog gebruik.

Tot 40 minuten snoerloos gebruik

Met oplaadbare batterij biedt de Philips Lady Shaver uit de 6000-serie tot 40 minuten draadloos gebruik

Ergonomische handgreep voor een moeiteloze bediening

De ergonomische, S-vormige handgreep zorgt voor optimale controle en beter bereik met natuurlijke en nauwkeurige bewegingen over het hele lichaam

USB-A-oplaadkabel meegeleverd, stroomadapter niet meegeleverd

Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Neem contact met ons op via Consumer Care Center (www.philips.com/support) indien u een adapter nodig hebt.

Inclusief kap voor het gladtrekken van de huid

De kap voor het gladtrekken van de huid trekt de huid strak tijdens het scheren voor een zachtere ervaring

Inclusief trimhulpstuk en kam voor de bikinilijn

Inclusief een trimhoofd en bikinitrimkam om gevoelige zones makkelijker te trimmen en vormen.

De scrubhandschoen helpt ingegroeide haartjes te voorkomen

Het gebruik van de scrubhandschoen helpt ingegroeide haartjes tussen scheerbeurten te voorkomen

Opbergetui

Inclusief etui waarin alles kan worden opgeborgen

Specificaties

ALGEMEEN

Aantal snelheden 1

BATTERIJ

Oplaadbaar Ja

FYSIEKE KENMERKEN

Kleur Roze, Wit

GEBRUIKSGEMAK

Nat en droog gebruik Ja

STROOM

Autonomie batterij (in minuten) 40 min

Batterijtechnologie NiMH

Oplaadtijd 10 u