**Elektromic**
Molseweg 55-57
2440 Geel
+32 14 58 00 30
online@elektromic.be




Merk: Garmin
Model: 010-02029-10

0 753759 207373

## Omschrijving

De Edge® Explore is een degelijke, eenvoudige fietsgps voor de recreatieve fietser met een groot scherm. Deze gebruiksvriendelijke fietscomputer beschikt over een helder, responsief 3-inch touchscreen en GPS om bij te houden hoe ver, snel en waar u rijdt. De voorgeladen Garmin fietskaart maakt gebruik van Trendline™ Popularity Routing om u de routes te tonen die fietsers graag rijden, compleet met afslag-voor-afslag navigatie. Dankzij de functies voor veilig fietsen, zoals automatische ongevaldetectie en een functie om hulp te vragen, kunt u uw volgende avontuur ontspannen tegemoet gaan.

## Specificaties

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FYSIEKE KENMERKEN** | | | |
| Breedte | 5.5 cm | Diepte | 2.2 cm |
| Gewicht | 116 g | Hoogte | 10.5 cm |
| **SCHERM** | | | |
| Schermgrootte | 3 inch | Schermresolutie | 400 x 240 pixels |
| **SENSOREN** | | | |
| GPS | Ja | | |
| **STROOM** | | | |
| Maximale batterijduur | 12 uur | | |